

<http://www.rc.xf.cz/SmartPropo/smartpropo.zip>

SmartPropo DLL pro Win2k

Tento program pracuje pouze na kombinaci Win2k+FMS. Velmi vzácně je možný provoz pod WinXP, ale FMS často nelze spustit. V tomto případě smažte soubor winmm.dll, který jste nainstalovali. Přestože potom FMS poběží, SmartPropo není možné použít na vaši stávající konfiguraci.

Instalace

Rozbalte ZIP archív a zkopírujte soubor winmm.dll do adresáře, kde máte instalován FMS. Spusťte FMS. Pokud program nastartuje normálně, z nabídkové lišty vyberte příkaz CONTROLS – ANALOG CONTROL - JOYSTICK INTERFACE - RESOURCES. V dialogovém okně by se u položky JOYSTICK 1 mělo zobrazit SMARTPROPO, NUMBER OF AXIS: 6 a STATE: ACTIVE. V tomto případě instalace proběhla úspěšně. Pokud se dialogové okno nezobrazí, zkontrolujte ještě jednou, zda jste opravdu zkopírovali soubor winmm.dll do správného adresáře.

Nastavení audiovýstupu

S pomocí speciálního kabelu (popsán výše/níže) připojte vaše TX do linkového nebo mikrofonního vstupu vaší zvukové karty. Přes nabídku start otevřete NASTAVENÍ - OVLÁDACÍ PANELY - MULTIMÉDIA - ZVUK - ZAZNAMENÁVÁNÍ. Pak "vyberte" port, do kterého máte zapojen TX. Pokud tento port není v okně zobrazen, zobrazte jej přes volbu MOŽNOSTI - UPŘESNIT NASTAVENÍ.

V sekci MULTIMÉDIA otevřete položku PŘEHRÁVÁNÍ a nastavte ZTLUMIT pro port, kde je připojen TX. Pokud přehlédnete tento krok, signál z TX bude veden do reproduktorů.

Spusťte ZÁZNAM ZVUKU nebo jinou podobnou aplikaci (GOLDWAVE, SOUND FORGE) a vyzkoušejte, jestli je audiovstup aktivní. Nastavte hlasitost do střední polohy. Pokud TX nefunguje, zvyšte hlasitost, případně zapněte v OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI volbu MICROPHONE BOOST nebo zvyšte MICROPHONE VOLUME (tlačítko ADVANCED, zobrazení této položky je nutno povolit přes MOŽNOSTI - UPŘESNIT NASTAVENÍ).

Kalibrace

Před samotným průběhem kalibrace FMS nastavte ATV (End Point) na maximum. Potom kalibrujte EXP nebo REV na vaší TX dle libosti. Nastavováním ne ve SmartPropo, ale přímo na TX dosáhnete nejpresnějších výsledků.

V případě, že signály jednotlivých os jsou "roztřesené", zkuste přenastavit hodnoty v OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI - ZÁZNAM, chyba je pravděpodobně tam.

Nastavení SmartPropo

Klikněte na tlačítko BUTTON1. Zvolte typ zvukové karty a port. Pak nastavte hlasitost. Otevřete záložku TX a nastavte TX Type jako TX Type. Pokud se ukazatele pod touto volbou pohybují tak, jak hýbete ovladači na TX, instalace SmartPropo byla úspěšná. Chcete-li se ujistit o správném chodu, přes OVLÁDACÍ PANELY - MOŽNOSTI HER - OVLADAČE - SMARTPROPO GAME DEVICE zkontrolujte další funkce TX.

<http://www.rc.xf.cz/SmartPropo/smartpropo.zip>