

Odpojovač spotřebičů s možností dálkového ovládání.



Uživatelská příručka

Uvedení do provozu:

Pokud byl odpojovač přinesen ze studeného prostředí, tak jej nechte po vybalení nejméně 30 minut odstát v domácím prostředí, kde bude používán. Je to z důvodu zabránění vzniku vlhkosti a poškození odpojovače po okamžitém připojení do sítě po příchodu ze studeného prostředí.

Pokud chcete používat dodané infračervené čidlo dálkového ovládání, tak jej jako první připojte k odpojovači na pravé straně do připraveného konektoru a až poté připojte odpojovač do sítě. Nyní můžete do odpojovače připojit spotřebič, nebo více spotřebičů pomocí prodlužovačky s více volnými zásuvkami, nebo pomocí rozdvojky. Připojená zařízení nesmí přesáhnout celkový příkon 2300Watt.

Odběr zařízení v zapnutém stavu musí mít minimální odběr ze sítě 30Watt, jinak bude docházet k samovolnému vypínání. Odpojovač zařízení automaticky odpojí od sítě, pokud odběr přesáhne více než 12A (2750Watt), z důvodu ochrany, nebo náhodného zkratu na zařízení.

Po připojení odpojovače do sítě, bude kontrolka tlačítka na těle odpojovače blikat cca 2 minuty z důvodu měření a stabilizace spotřeby připojeným zařízením.

Zapnout a vypnout odpojovač můžete buď krátkým stiskem tohoto tlačítka, nebo naučením a používáním jakéhokoliv tlačítka na jakémkoliv infračerveném dálkovém ovladači, které doma máte.

Infračervené dálkové ovládání spárujete s odpojovačem tak, že stisknete tlačítka na těle odpojovače a držíte jej po dobu minimálně 3 sekund, dokud kontrolka tohoto tlačítka nezačne rychle blikat a v tomto okamžiku se může odpojovač samovolně zapnout, nebo naopak vypnout. Jakmile začne kontrolka tlačítka rychle blikat, namířte vybrané dálkové ovládání na infračervené čidlo a stiskněte vybrané tlačítka na dálkové ovladači. Odpojovač po přijetí signálu tento signál uloží, kontrolka tlačítka přestane rychle blikat a odpojovač se opět zapne, nebo vypne.

Nyní můžete odpojovač naučeným dálkovým ovladačem zapínat na vzdálenost až 10 metrů. Po takovémto zapnutí, bude opět kontrolka tlačítka pomalu blikat po dobu asi 2 minut, pro měření a stabilizaci odběru. Pokud bude odběr po tuto dobu stále menší než 30Watt, tak se odpojovač opět vypne ! V trvale zapnutém stavu odpojovače kontrolka tlačítka trvale svítí a v opačném stavu, tedy vypnutém, kontrolka tlačítka nesvítí.

Technická data:

Pracovní napětí	-	230V / 50Hz
Maximální zatížení	-	10A / 2300Watt
Maximální vlastní spotřeba	-	0,25Watt
Automatická hodnota pro vypnutí	-	pod 30Watt po dobu 60 sekund
Dosah a uhel IR čidla D.O.	-	10 metrů / 35 stupňů
Napěťová ochrana a krytí	-	max 2500V / IP20



Výrobek dováží FLAJZAR, s.r.o., Liděřovice 151, 69661 Vnorovy (okres Hodonín)
Tel./fax.: 518 628 596, mobil: 776 586 866

Celou nabídku a aktuální ceník naleznete na www.flajzar.cz