


# Schéma zapojení vypínače ON/OFF tanku + regulace hlasitosti



## Legenda

**BAT**

přívod z baterie

**SMP**

přívod zvukového modulu

**MODEL**

vstup do modelu

**PC16MSK010**

potenciometr s vypínačem

---

## Přepínací stavy

1 Vypnuto

2 Zapnuto

3 Zapnuto regulace zvuku